

Passepartouter

Yttermått understryket.
Innermåttet står under respektive
yttermått.

<u>9X13</u>	<u>24X30</u>	<u>42X59,4 A2</u>
3,5X4,5	13X19	30X47,7
5X9	15X21	32X49,4
	17X23	
<u>10X15</u>		<u>50X60</u>
6X11	<u>28X35</u>	40X50
	16x20	
<u>13X18</u>	16X23	<u>50X70</u>
8X12	16X25	36X56
7X9,5	18X25	
	19X24	<u>20X20</u>
<u>15X20</u>	19X26	11X11
9X14	20x27	12X12
		14X14
<u>18X24</u>	<u>29,7X42 A3</u>	
9X13	21,7X34	<u>25X25</u>
9,5X14,5	20,7X33	15X15
10X16	19,7X32	17X17
12X17		18X18
12X18	<u>30X40</u>	
	17X27	<u>30X30</u>
<u>20X25</u>	19X29	22X22
12X17	20X28,7 A4	
13X18	21X31	<u>40X40</u>
		28X28
<u>21X29,7 A4</u>	<u>40X50</u>	30X30
14X19,5	25X35	
14X22,7	27X27	<u>50X50</u>
	29X39	38X38
	28,5X40,8 A3	40X40
	29x39 A3	